

1

FLÜSSIGE KAMMERN = NICHT AKTIVIERT

Zur Aktivierung vor der Nutzung: Legen Sie die 21 °C / 70 °F Kühlweste in einen Kühlschrank, in einen Gefrierschrank oder hängen Sie sie in einen Raum kühler als 18 °C / 65 °F auf.



WIRD BEI JEDER
TEMPERATUR UNTER
18 °C / 65 °F AKTIVIERT

Überprüfen Sie, ob die Flüssigkeit gefriert. Falls dies nicht der Fall ist, drehen Sie während der Kühlung die Innenseite nach außen.

2

KAMMERN VOLLSTÄNDIG GEFROREN = AKTIVIERT

Jetzt kühlt die Weste für **2,5 bis 3 Stunden** bei einer konstanten Temperatur von 21 °C / 70 °F



KONSTANTE
KÜHLUNG AUF
21 °C / 70 °F

! Zur Reaktivierung geben Sie die Weste in einen Kühl-, Gefrierschrank oder in einen Raum kühler als 18 °C / 65 °F. Tragen Sie die Weste am besten unter der Arbeitskleidung und über einem (funktionellen) T-Shirt.